

Zugangsschutz per WEB-Browser

Ab Version 6.70 verfügt TELE-Prof II über eine Zugangsschutz per WEB-Browser.

Dabei verwenden wir die integrierte Benutzeranmeldung Ihres WEB-Browsers.

Wurde noch kein Benutzer angelegt, so erfolgt der Zugang ohne Passwortabfrage.

Jedoch werden Sie auf jeder Seite daraufhingewiesen, Ihr Gerät gegen unberechtigten Zugriff abzusichern. Das hat z.B, folgendes Aussehen.

Konfiguration	
PG-Seite -	
A C H T U N G:	Schützen Sie Ihr Gerät vor unberechtigtem Zugriff! Legen Sie einen WEB-Benutzer mit Superuser-Rechten an. Sobald ein Benutzer mit diesen Rechten existiert. Ist ein Zugriff auf die Konfigurationsdaten nur mit Benutzernamen und Passwort möglich.
Gerätetyp:	PG-TELE <input type="button" value="v"/>
Gerätename:	PG-Seite
Router-Mode:	Nein <input type="button" value="v"/>
Änderungen übernehmen:	<input type="button" value="Diskette"/>
Daten neu laden:	<input type="button" value="Diskette"/>

Im Menü unter „Konfiguration->Zugangsschutz->WEB-Benutzer“ können Sie mehrere Benutzer mit entsprechenden Rechten anlegen. Sie erhalten in etwa folgende Eingabemöglichkeit

WEB-Benutzer											
PG-Seite -											
A C H T U N G:		Schützen Sie Ihr Gerät vor unberechtigtem Zugriff! Legen Sie einen WEB-Benutzer mit Superuser-Rechten an. Sobald ein Benutzer mit diesen Rechten existiert. Ist ein Zugriff auf die Konfigurationsdaten nur mit Benutzernamen und Passwort möglich.									
	Nr.	vollständiger Name	Benutzername	Passwort	Passwort (wiederholen)	SU	U1	U2	U3	U4	U5
<input type="button" value="Diskette"/>	1	Administrator	Admin	*****	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geben Sie ein: Name, Benutzername, Passwort sowie das Recht.

In erster Linie ist ein Superuser (Recht) SU anzulegen. Sobald dieser existiert, werden Sie beim nächsten Zugriff nach Name und Passwort gefragt. **Also Zugangsdaten unbedingt notieren!**

Der „vollständige Name“ ist nur zur Information. Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort an.

Als Superuser haben Sie die Berechtigung alle Einstellungen zu ändern.

Weiter gibt es die Benutzerrechte U1 ... U5. U1 hat mehr Rechte als U5. Die jeweils höher berechtigte Stufe umfasst automatisch die Berechtigung der niedrigeren Stufe.

D.h. U1 beinhaltet U1 – U5, U2: U2 – U5 usw. (Mit weiterer Entwicklung wird hier jedoch für jede Gruppe unterschieden werden.)

Existiert kein Benutzer mit SU-Rechten, so ist ein ungehinderter Zugang möglich.!

Im Moment sind folgende Rechtverteilungen vorgenommen:

SuperUser	darf alles bearbeiten und anschauen.
U1	darf nur lesen nichts verändern darf Verbindung aufbauen und abbauen. - kein Zugriff auf Benutzerdaten (WEB-Benutzer und DFÜ-Benutzer)
U2	darf nur lesen
U3-U5	Nicht verwendet

Zugangsdaten verloren ?

Falls Ihre Zugangsdaten verloren gehen, ist es möglich, per Tastatur und Display (direkt am Gerät) die WEB-Benutzer zu löschen.

Gehen Sie dazu auf Menü: „Konfiguration->Zugangsschutz->Lösche-WEB-Ben.“. Dort alle Fragen mit Ja beantworten. Somit sind alle WEB-Benutzer gelöscht und ein ungehinderter Zugang ist wieder möglich.

Login / Logout

Wie bereits erwähnt verwenden wir den Anmeldemechanismus Ihres Browsers.

Sie werden mit einem ähnlichen Dialog aufgefordert, sich anzumelden.



Nach erfolgreicher Anmeldung merkt sich der Browser die Benutzerdaten während der laufenden Sitzung zu diesem Gerät. Erst nach Schließen aller Browser-Fenster, welche Verbindung mit dem gewünschten Gerät haben, erfolgt quasi ein Logout.