Kurzanleitung S7-Interface

Diese Kurzanleitung führt Sie durch die Inbetriebnahme und Konfiguration Ihres S7-Interfaceprodukts.

Es werden zwei generelle Zugriffsarten unterscheiden: PLCV-COM und S7-Direkttreiber

Sie erkennen anhand der unterschiedlichen Farbkennzeichnung bei der jeweiligen Anwendung, welchen Zugriffsweg Sie für Ihre Aufgabe benötigen.

Ist keine Kennzeichnung vorhanden, benötigen Sie keine Treibersoftware

PLCV-COM

Direkttreiber

- 1. Installation
- 2. Anwendungen
 - 2.1 Siemens
 - 2.1.1 Step7
 - 2.1.2 Starter
 - 2.1.3 WIN-CC
 - 2.1.4 Micro-Win
 - 2.1.5 TIA-Portal
 - 2.2 PG-2000
 - 2.3 OPC-Manager
 - 2.4 S7-Link DLL
 - 2.5 S7 für Windows (IBH)
- 3. Konfiguration LAN-Produkte
- 4. Web-Server
- 5. Konfiguration im Kabel sperren
- 6. Fehleranzeige
- 7. FAQ
- 8. Anschlüsse

PLCV-COM

- Mega-Exe CD einlegen / Downloaddatei entpacken
- Produkt selektieren
- PLCV-COM Installation starten
- PC neu starten

Direkttreiber

- alle Siemensprogramme schließen
- Mega-Exe CD einlegen / Downloaddatei entpacken
- Produkt selektieren
- Direkttreiberinstallation startet

USB-Treiber

- Gerät am PC anschließen
- Windows-Installationsmaske öffnet sich
- Manuelle Treiberistallation wählen
- Pfad der Mega-Exe CD als Quelle angeben
- Installation starten

2.1 Siemens

2.1.1 Step7

SPS-Programmierung

 \rightarrow Extras \rightarrow PG-PC Schnittstelle \rightarrow "S7-LAN MPI-LAN MPI-USB (PPI; MPI; Profibus)" \rightarrow Eigenschaften

 \rightarrow USB/LAN selektieren \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK

Routing

 \rightarrow Extras \rightarrow PG-PC Schnittstelle \rightarrow PC-Adapter (MPI;Profibus) \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Com-Port des PLCV-COM einstellen \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK

2.1.2 Starter Software

Frequenzumrichter / Antriebe

 \rightarrow Extras \rightarrow PG-PC Schnittstelle \rightarrow "S7-LAN MPI-LAN MPI-USB (PPI; MPI; Profibus)"

 \rightarrow Eigenschaften \rightarrow USB/LAN selektieren \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK

2.1.3 WIN-CC

Ethernet-Produkte (Runtime)

 \rightarrow Direkte Kopplung über Ethernet, wie z.B. bei einem CP343 über Iso_on-TCP RFC 1006 USB+LAN Produkte

 \rightarrow Extras \rightarrow PG-PC Schnittstelle \rightarrow "S7-LAN MPI-LAN MPI-USB (PPI; MPI; Profibus)"

 \rightarrow Eigenschaften \rightarrow USB/LAN selektieren \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK

2.1.4 Microwin

S7-200 Multimaster

 \rightarrow Extras \rightarrow PG-PC Schnittstelle \rightarrow "S7-LAN MPI-LAN MPI-USB (PPI; MPI; Profibus)"

 \rightarrow Eigenschaften \rightarrow USB/LAN selektieren \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK

Alte S7-200 ohne Multi-Master Protokoll (z.B. 212;214;216...)

 \rightarrow Extras \rightarrow PG-PC Schnittstelle \rightarrow PC-Adapter (PPI) \rightarrow Eigenschaften

 \rightarrow Com-Port des PLCV-COM einstellen \rightarrow Busparameter einstellen (wichtig PG-PC ist einziger Master) \rightarrow OK

2.1.5) TIA-Portal

 \rightarrow PG-PC Schnittstelle \rightarrow "S7-LAN MPI-LAN MPI-USB (PPI; MPI; Profibus)" \rightarrow Eigenschaften

 \rightarrow USB/LAN selektieren \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK

2. Anwendungen

2.2 **PG-2000**

Ethernet Produkte

 \rightarrow Optionen \rightarrow Schnittstellen \rightarrow TCP/IP selektieren \rightarrow IP Adresse einstellen \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK USB-Produkte

 \rightarrow Optionen \rightarrow Schnittstellen \rightarrow COM-Port des PLCV-COM einstellen \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK

2.3 OPC-Manager

Ethernet Produkte

 \rightarrow Bearbeiten \rightarrow S7-TCP/IP oder S7-LAN-Lite \rightarrow Anschlussdaten \rightarrow IP-Adresse einstellen

 \rightarrow Verbindungsart wählen \rightarrow Rack/Slot wählen \rightarrow OK

USB-Produkte

→Bearbeiten →zutreffende PPI/MPI/DP Steuerung auswählen →Anschlussdaten →SPS-Typ wählen →COM-Port des PLCV-COM einstellen →Baudrate wählen →Busadresse der CPU eintragen →eigene Stationsadresse wählen →OK

2.4 S7-Link-DLL (Demoprogramm)

Ethernet Produkte

 \rightarrow Demoprogramm starten \rightarrow IP-Adresse einstellen \rightarrow Rack/Slot wählen \rightarrow SPS-Typ wählen

 \rightarrow Verbindungsart selektieren (OP/PG) \rightarrow Datenbereiche eingeben \rightarrow IPS7-Open

→ gewünschte Aktion ausführen

USB-Produkte

 \rightarrow Demoprogramm starten \rightarrow COM-Port des PLCV-COM einstellen \rightarrow SPS-Typ wählen

ightarrow Baudrate wählen ightarrowBusadresse der CPU eintragen ightarroweigene Stationsadresse wählen

 \rightarrow Datenbereiche eingeben \rightarrow S7Open \rightarrow gewünschte Aktion ausführen

2.5 S7 für Windows

Ethernet Produkte

 \rightarrow Online \rightarrow COM-Port des PLCV-COM einstellen \rightarrow serielle Baudrate wählen \rightarrow erweitert

 \rightarrow Busparameter einstellen \rightarrow OK

3. Konfiguration LAN-Produkte

4. Web-Server

-Mega-Exe starten

-Produkt auswählen

-S7-IFC ohne Installation starten

 \rightarrow suchen \rightarrow Produkt auswählen \rightarrow Parametrierung \rightarrow IP Adresse, Gateway, Name... einstellen Achtung: ggf. blockieren die Firewall oder Virenprogramme die Kommunikation mit den Geräten

LAN-Produkte

AN V2.20		KM	IP:192.168.1.87	
seite	Allgemein			
ndungen	Produktname	97-LAN		
lay	Version	2.20		
inen	Name:	KM		
wort	Netzwerk			
score	DHCP	Aus		
	IP-Adresse	192 168 1 87		
	MAC-Adresse:	00:0B:F4:15:57:B5		
	Subnetzmaske:	255,255,255,0		
	Gateway-Adresse:	0.0.0.0		
	Gratuitous ARP versenden:	Ein		
	Betriebsart: S7-300/400 MPI			
	Profil:	MPI		
	Baudrate:	1M5		
	Lokale Adresse:	0		
	Booteinstellung:	MPNPROFIBUS		
	Freigeschaltene Optione	n		
	Variablen Steuern:	nicht lizenziert		
	S7-Gateway	nicht lizenziert		
	Watchdog	nicht lizenziert		
	NTP-Server	nicht Itzenziert		

-Startseite: Übersicht über die Konfiguration des Moduls
-Verbindungen: RFC1006 Verbindungen werden hier angezeigt
-Display: Anzahl der Busteilnehmer und deren Adressen werden angezeigt
-Optionen: Lizenzierte Optionen für das Modul
-Konfiguration: Komplette Konfiguration wird hier getätigt
-Passwort: Passwortschutz für den Web-Server

- -Neustart: Es wird ein Neustart des Moduls ausgelöst
- -Deutsch/Englisch: Sprachauswahl

Konfigurationsseite:

lama	Ph4
Name.	C2 200/400 k4DL (m)
benebsan.	
werkseinstellungen laden:	Jetztladen
Netzwerk	
DHCP aktivieren:	
IP-Adresse:	192.168.1.87
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Gateway-Adresse:	0.0.0.0
Gratuitous ARP versenden:	
Buseinstellungen	
Bus-Konfig von PC verwenden:	
Baudrate:	1M5 M
Höchste Stationsadresse:	126 🛩
PG/PC ist einziger Master:	v
Profil:	MPI
Lokale Teilnehmeradresse:	0
Profil: ⊢Für RS232/485-Umsetzer	MPI/PROFIBUS
Raudrate:	9600
Datenbit	8 -
Parität:	keine 🗸
Stopbit	1 ~
Für RFC1006 Verbindunge	in
Virisezen Racivolui(ToAP) aŭ Bo Tial CBU:	255
Eler or o.	0000-0000
ov-oublietz-to.	Kowia w
Buonoromotor	ronng 🛃
Busparameter:	
Busparameter: Sonstiges	
Busparameter: Sonstiges Protokollart:	Automatik v
Busparameter: Sonstiges Protokollart: TS-Adapterfunktionalität:	Automatik 🛩
Busparameter: Sonstiges Protokollart: TS-Adapterfunktionalität: Fehlerausgabe auf Display:	Automatik 🛩

-Allgemeines: Name und Betriebsart

-Netzwerk:

-DHCP: Modul nimmt seine IP von einem DHCP Server an

- -IP, Subnetz, Gateway: Netzwerkeinstellungen des Moduls
- -Gratuitous-ARP: Modul versendet das Netzwerkprotokoll bei
- Linkstatus (wird bei S7-WLAN-Bridge / WLAN-Klemme benötigt)

-Buseinstellungen:

-Buskonfig vom PC verwenden:

Nimmt die Konfiguration die im PC-Programm das Modul übergeben wird *-Baudrate, HSA*: busbezogene Einstellungen, je nach Projekt verschieden *-PG-PC einziger Master*: Modul treibt den Bus (Token...) *-Profil:* busbezogene Einstellungen, je nach Projekt verschieden

-Lokale Teilnehmeradresse: Adresse mit der das Modul in den Bus geht

-Booteinstellungen:

-passend zur Betriebsart einstellen

-Für RS232/485-Umsetzer:

- Umsetzung von RS232 Protokollen auf dem RS485 Bus
- arbeitet als RS232/485 Umsetzer (Betriebsart umstellen)

-RFC1006 Verbindungen

-Umsetzen Rack/Slot

Setzt die RACK/SLOT als MPI Adresse um

<u>Tipp:</u>

Nach einem Neustart und in der Werkseinstellung zeigt Ihnen das Modul die erkannte Baudrate der SPS an.

5. Konfiguration sperren

LAN-Produkte:

 \rightarrow Web-Server \rightarrow Konfiguration \rightarrow "Buskonfig vom PC-verwenden" nicht selektieren

Das Modul nimmt nun die im Web-Server eingestellten Parameter

USB-Produkte:

→ Mega-Tool-Box CD einlegen → Produkt selektieren → S7-IFC ohne Installation starten

 \rightarrow Parametrierung \rightarrow Buskonfiguration \rightarrow "Buskonfig vom PC-verwenden" nicht selektieren

Das Modul nimmt nun die im Parameter die Sie in dieser Maske einstellen

6. Fehleranzeige

Display:

-HSA nicht optimal: Die im Kabel/Treiber hinterlegte HSA ist niedriger/höher als benötigt -"lok TLNR schon da": Stationsadresse vom Kabel/Treiber bereits belegt

Blinkcode (S7-USB):

1x Modul kommt nicht in Bus
2x Teilnehmer mit gleicher MPI-Adresse vorhanden
3x Falsche MPI-Baudrate verwendet
4x Paritätsfehler auf dem Bus erkannt
5x Pufferüberlauf im Modul

Web-Server:

-RFC 1006 Menü:

- "Ziel CPU nicht erreichbar": Kann angegebene CPU nicht ansprechen

<u>7. FAQ</u>

"online es wurde keine Hardware gefunden":

- \rightarrow Kabel angeschlossen ?
- \rightarrow Spannungsversorgung?
- \rightarrow richtiger Kabeltyp konfiguriert
- \rightarrow PLCV- COM verbunden?

"Sanduhr, dann leeres Feld bei erreichbare Teilnehmer"

- \rightarrow Baudrate korrekt?
- \rightarrow Stationsadresse frei?
- \rightarrow steckt das Kabel auf der SPS?
- \rightarrow Treiber korrekt parametriert? (USB/LAN)

"Erreichbare Teilnehmer OK, aber im Projekt nicht online"

- \rightarrow falscher Zugriffspunkt im Projekt (PC/PG- Schnittstelle)?
- \rightarrow Projekt passt nicht zur SPS?

"LAN- Produkte können nicht angesprochen werden"

- \rightarrow Firewall aktiv?
- \rightarrow IP vom Gerät passt nicht zu ihrem Subnet?
- \rightarrow Switche/ Router dazwischen, die die Kommunikation blockieren?

"Beim ersten einstecken des USB Kabels geht kein Installationsfenster auf"

- \rightarrow Gerätemanager \rightarrow Nicht installiertes Gerät (gelbes Ausrufezeichen / "MPI-II-MPI-USB") auswählen
- \rightarrow rechtsklick \rightarrow Treiber aktualisieren \rightarrow ab jetzt wie bei normaler Treiberinstallation vorgehen

8. Anschlüsse

MPI-USB / S7-USB

- versorgen sich komplett aus USB, maximale Kabellänge 5m USB



S7-LAN/MPI-LAN:

-versorgt sich aus der SPS, bei passiven Teilnehmern über die ext. Klemme:





MPI-II

-versorgt sich aus der SPS, bei passiven Teilnehmern über die ext. Klemme:

